



Zavírání



Otevírání



Zamčení  
klávesnice



Zastaví  
aktuální akci

## ➤ SPÁROVÁNÍ NOVÉHO VYSÍLAČE S PŘÍJÍMAČEM

Přijímač

1



Kontrolky  
F  
STOP  
O

Držte klávesu „STOP“ stisknutou a stiskněte ještě na minimálně 3 sekundy klávesu „O“, dokud nezačne kontrolka blikat zeleně.

Spárování zařízení je dosaženo během 30ti sekund.

Vysílač

2



Kontrolky  
STOP

Držte klávesu „STOP“ stisknutou a stiskněte ještě na minimálně 3 sekundy klávesu „O“, dokud nezačne kontrolka blikat červeno - zeleně.

Spárování zařízení je dosaženo během 30ti sekund.

## INSTALACE



### ➤ ZAMČENÍ WI-KEY

Držte klávesu  3 vteřiny, dokud nezačnou kontrolní světla blikat .

= Systém uzamčen

### ➤ ODEMČENÍ WI-KEY

Podržte trvale tlačítko:  Současně stiskněte postupně tři následující tlačítka:



• Kontrolka  svítí nadále zeleně:   
= ovladač je odemčen

### ➤ ZAMČENÍ WI-KEY

Dříve, než začnete manipulovat s tlačítky, zkontrolujte status ovládání dle informačních kontrolky: zda není Wi-key zamčen nebo není slabý stav baterií.

|                                                                                     |                          |        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
|  | Zelená                   | -----> | Wi-key odemčen, připraven k použití |
|  | Blikající červeno-zeleně | -----> | Wi-key uzamčen - nutno odblokovat   |
|  | Oranžová                 | -----> | Slabé baterie                       |
|  | Červená                  | -----> | Okamžitě vyměňte baterie (2 x LR03) |